



Instructions d'assemblage – Panier avant



Outils nécessaires :

- Ensemble de clé Allen métriques 2mm à 5mm
- Clés 8 & 10mm
- Attaches plastiques (tie-wrap)

Quincaillerie nécessaire :

- Une vis M6x16mm à tête bombée large
- Un écrou M6 avec insert de nylon

	Dévisser le phare avant fixé sur la fourche en superposition avec le support du garde-boue avant et laisser de côté avec précaution.
	Resserrer la vis de fixation du garde-boue avant fermement en vous assurant de laisser le maximum de dégagement pour le pneu.
	Dévisser les quatre vis de fixation sur le tube de direction du vélo.
	Positionner le panier avant sur le tube de direction du vélo en alignant les trous de fixation. Visser et serrer fermement les vis de fixation.
	Dérrouler la portion de gaine en spirale recouvrant la couette de fil qui rentre dans le côté gauche du vélo à partir de l'endroit où le câble d'alimentation du phare y entre.
	Dévisser les quatre vis de fixation de la base en bois du panier et la retirer du panier pour exposer le support d'attache du phare avant intégré dans la structure du panier. Mettre de côté la base en bois et les vis.

	Dévisser la vis de fixation du guide-câble du côté gauche du vélo et mettre de côté. Tirer soigneusement le guide-câble pour avoir accès à la couette de câbles à l'intérieur du cadre du vélo.
	Identifier le câble d'alimentation du phare puis tirer soigneusement pour obtenir la longueur additionnelle requise afin que le phare puisse se fixer sur le support du panier sans qu'il soit trop étiré ou endommagé.
	Desserrer légèrement le boulon de fixation du support de phare et faites-le pivoter d'environ 45 degrés vers l'arrière.
	Aligner et positionner le support de phare sur le support d'attache sous la structure du panier.
	Fixer fermement le support de phare sur le support d'attache du panier à l'aide d'un boulon M6 (il est recommandé d'utiliser un écrou avec insert de nylon afin d'éviter que le boulon ne se desserre avec les vibrations).
	Ajuster l'angle du phare afin qu'il pointe légèrement vers le sol afin qu'il éclaire le sol devant la roue du vélo puis serrer fermement le boulon de fixation du support de phare.

	Fixer le câble d'alimentation du phare sur la structure du panier avec des attaches plastiques afin d'éviter tout contact avec la roue avant.
	Enrouler la gaine en spirale autour de la couette de câbles jusqu'au cadre puis revisser soigneusement le guide-câble en place.
	Revisser la base en bois du panier à l'aide des vis de fixation.